

	AMBASSADOR CLASSIC	AMBASSADOR SQUARE	HORIZON CLASSIC	HORIZON SQUARE	PRISM	MORPHEUS	SHERATON	GEORGIAN	VICTORIAN	TRUE EDGE	SMOOTHIE
POWER											
SWITCHED SOCKET OUTLETS (Metal Switches)											
1 GANG 13 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 13 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 13 AMP USB SW/SKT (SILK SCREENED)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SWITCHED SOCKET OUTLETS (Plastic Switches)											
1 GANG 13 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 13 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 13 AMP USB SW•SKT (SILK SCREENED)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UNSWITCHED SOCKET OUTLETS											
1 GANG 2 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 5 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 13 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 GANG 13 AMP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FUSED CONNECTION UNITS (Metal Switches)											
13 AMP SWITCH FUSE SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP SWITCH FUSE NEON SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP SWITCH FUSE CORD SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP SWITCH FUSE NEON CORD SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FUSED CONNECTION UNITS (Plastic Switches)											
13 AMP SWITCH FUSE SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP SWITCH FUSE NEON SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP SWITCH FUSE CORD SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP SWITCH FUSE NEON CORD SPUR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FLEX OUTLETS											
FLEX OUTLET PLATE (WITH TERMINALS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FLEX OUTLET PLATE (WITHOUT TERMINALS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SHAVER SOCKETS											
SHAVER SOCKET OUTLET 110•240 VOLTAGE	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
FAN ISOLATOR SWITCH	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
COOKER SWITCHES											
45 AMP COOKER CONTROL SWITCH SMALL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
45 AMP COOKER CONTROL SWITCH SMALL C•W NEON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
20 AMP DP WITH NEON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
45 AMP COOKER SWITCH WITH SGL 13A SWITCH SOCKET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	AMBASSADOR CLASSIC	AMBASSADOR SQUARE	HORIZON CLASSIC	HORIZON SQUARE	PRISM	MORPHEUS	SHERATON	GEORGIAN	VICTORIAN	TRUE EDGE	SMOOTHIE
LIGHTING											
ROCKER GRID SWITCHES (Metal Switches)											
1 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 20 AMP DOUBLE POLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 20 AMP INTERMEDIATE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 20 AMP 2 WAY AND OFF SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 20 AMP RETRACTIVE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 GANG 20 AMP 2 WAY AND OFF RETRACTIVE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ROCKER GRID SWITCHES (Plastic Switches)											
1 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP DOUBLE POLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP INTERMEDIATE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP 2 WAY AND OFF SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP RETRACTIVE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP 2 WAY AND OFF RETRACTIVE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TOGGLE GRID SWITCHES											
1 GANG 20 AMP 2 WAY TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP DOUBLE POLE TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP INTERMEDIATE TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP 2 WAY AND OFF SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP RETRACTIVE TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 20 AMP 2 WAY AND OFF RETRACTIVE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 20 AMP 2 WAY TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 GANG 20 AMP 2 WAY TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 GANG 20 AMP 2 WAY TOGGLE SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PUSH BUTTONS											
1 GANG MOMENTARY PUSH BUTTON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG LATCHING PUSH BUTTON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	AMBASSADOR CLASSIC	AMBASSADOR SQUARE	HORIZON CLASSIC	HORIZON SQUARE	PRISM	MORPHEUS	SHERATON	GEORGIAN	VICTORIAN	TRUE EDGE	SMOOTHIE
LIGHTING continued											
DIMMER SWITCHES											
1 GANG 250W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 250W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 GANG 250W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 GANG 250W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 200W 2 WAY TRAILING EDGE DIMMER (V Pro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 200W 2 WAY TRAILING EDGE DIMMER (V Pro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 GANG 200W 2 WAY TRAILING EDGE DIMMER (V Pro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 GANG 200W 2 WAY TRAILING EDGE DIMMER (V Pro)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 400W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG 400W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 GANG 400W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 GANG 400W 2 WAY DIMMER (mains & low voltage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 700W LV / 1000W MAINS DIMMER SINGLE PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG 700W LV / 1000W MAINS DIMMER TWIN PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ARCHITRAVE SWITCHES (Metal Switches)											
1 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•					•	
2 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•					•	
ARCHITRAVE SWITCHES (Plastic Switches)											
1 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•					•	
2 GANG 20 AMP 2 WAY SWITCH	•	•	•	•	•					•	

	AMBASSADOR CLASSIC	AMBASSADOR SQUARE	HORIZON CLASSIC	HORIZON SQUARE	PRISM	MORPHEUS	SHERATON	GEORGIAN	VICTORIAN	TRUE EDGE	SMOOTHIE
AV & LIGHTING											
TELEVISION OUTLETS											
1 GANG CO/AXIAL T.V.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG CO/AXIAL T.V.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG SATELLITE SOCKET OUTLET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TV/SATELLITE SOCKET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TV/FM/SAT TRIPLEX OUTLET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TV/FM/SAT/SAT QUADPLEX OUTLET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TELEPHONE • DATA OUTLETS											
1 GANG BT MASTER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG BT MASTER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG BT SLAVE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG BT SLAVE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 GANG RJ45 CAT 5•6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG RJ45 CAT 5•6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SPEAKER SOCKETS											
1 GANG SPEAKER SOCKET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 GANG SPEAKER SOCKET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BRUSH PLATES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 MODULE BRUSH PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 MODULE BRUSH PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BLANK PLATES											
SINGLE BLANK PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TWIN BLANK PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
EURO MODULE PLATES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1 MODULE EURO PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2 MODULE EURO PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 MODULE EURO PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4 MODULE EURO PLATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
OTHER											
16 AMP CARD SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
13 AMP FUSE CARRIER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16 AX TWO WAY KEY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16 AX DP KEY SWITCH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	